



نافکو  
nafco



۰۲۱-۳۶۲۶۲۳۶۱  
۰۲۱-۳۷۷۰۸۶۰۶



naf-co.ir



nafcoir

مشکل	علت احتمالی	راه حل
پمپ آب را تخلیه نمی کند	ست کنترل برعکس نصب شده است فرآیند هواگیری به درستی اجرا نشده	جهت نصب دستگاه را بررسی کنید و در صورت لزوم اصلاح کنید. دکمه رافشار داده و نگه دارید تا جریان برقرار شود.
پمپ به فشار مورد نظر نمیرسد	نشتی در سیستم وجود دارد مسیرمکش مسدود شده است قوت ولو مسدود شده است	نشتی را بررسی کنید هرگونه گرفتگی را از بین ببرید قوت ولو را تمیز یا تعویض کنید
ست کنترل از استارت پمپ، حتی با وجود آب جلوگیری می کند	فشار خیلی بالا تنظیم شده است حفاظت حرارتی پمپ ممکن است از کارکرد پمپ جلوگیری کند	فشار را کم کنید پمپ را بررسی کنید
پمپ با باز شدن شیر روشن نمی شود	فشار خیلی کم تنظیم شده است	فشار را تا رفع مشکل افزایش دهید
پمپ به طور مکرر روشن و خاموش می شود	نشتی در سیستم وجود دارد فشار داخل مخزن تحت فشار صحیح نیست در صورت وجود منبع داخلی جریان آب از مصرف کننده بسیار کم است	هرگونه نشتی را بررسی کنید و در صورت لزوم رفع کنید مقدار از پیش تنظیم شده مخزن فشار را بازیابی کنید با پشتیبانی فنی تماس بگیرید
پمپ به کار خود ادامه می دهد و خاموش نمی شود	فلوسوییچ ست کنترل کثیف است نشت های قابل توجهی در داخل سیستم وجود دارد. یک شیر چک قبل از ست کنترل نصب شده است.	دستگاه را بررسی کنید سیستم لوله کشی را بررسی کنید هرشیری را از سیستم جدا کنید

کتابچه تعمیر و نگهداری بوستر پمپ آبرسانی